

•

# JSB接続CD-RWドライブ ~簡単接続ガイド~ **まじかにお読みくださ**

# 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ本体......1台



□USBケーブル (1m)\_\_\_\_\_1本



## □CD-ROM

「CDRW-USBシリーズユーティリティCD」...1枚

※「簡単セットアップ」、「起動ディスク作成ユーティリティ」が収録されています。



## □フロッピーディスク 「CDRW-J1210USBドライバディスク」....1枚

※「簡単セットアップ」が収録されています。CD-ROMドライブを搭載しないパソコンを使用してい る場合に使います。

□WinCDR · PacketMan



m
枚
m)
枚

·CD-ROM ......1枚

- □ユーザー登録はがき、保証書 ......1枚 ※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで ご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

本製品の電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

本製品と、パソコンに接続している周辺機器の電源スイッチをすべ てON にします。その後、パソコン本体の電源スイッチをON にし ます。



# USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

手順**し、7で接続します**。 ※ USB ケーブルを接続してしてしまい、 次の新しいドライバを検索しています: USB-IDE Bridge (以下略)」と表示さ れたときは、[キャンセル]ボタンをクリ ックして作業を続けてください。



本製品の電源スイッチを ON



PC98-NX (Windows2000搭載モデルを除く)を使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が [アドバンストモード] になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セッ トアップ」の章を参照してください。

付属の CD-ROM 「CDRW-USB シリーズユーティリティ CD」 をCD-ROM ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

付属のフロッピーディスク「CDRW-J1210USBドライバディスク」をフロッピー イスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」ファイ ルをダブルクリックしてください。

※「CDRW-J1210USBドライバディスク」を使用した場合、簡単セッ トアップの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウス を操作せずにお待ちください。

CD-ROMドライブもフロッピーディスクドライブも搭載していないパソコンの 場合は?

別途、外付けのフロビーディスクドライブを用意し、パンコンに接続してください。パンコンを起動後、付属のフロッピーディスク「CDRW-J1210USBドライバティスク」をフロッピーディスクドライブにセットし、フロッピーディスク内の「EASYSETUP EXE」ファイルをダブルクリックしてください。

※ USBコネクタが1つしかないパソコンの場合は、USB接続のCD-ROMド ライブに「CDRW-USBシリーズユーティリティCD」をセットしても、セット アップはできません。

# USB接続CD-RW ドライブ

.

.

•

•

.

セットアップを実行します。

# ① 簡単セットアップ以外の ALIFEAL II アプリケーションをすべ て終了させます。 簡単セットアップ ② [CDRW のセットアップの 実行]をクリックして反 転表示にします。 ③ [開始] ボタンをクリック します。

画面は「CDRW-USBシリーズユーティリティCD」を使用した場合の例です。 フロッピーディスク「CDRW-J1210USBドライバディスク」を使用した 場合は、「添付ソフト「起動ディスク作成ユーティリティ」の実行」は表示され ません。

# この画面が表示されないときは?

[スタート] – [ファイル名を指定して実行(R)] を選択し、[名前(O):] にD: ¥EASYSETUP.EXEと入力して「OK] ボタンをクリックしてください (下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

「起動ディスク作成ユーティリティ」の実行については、ユーザーズマニュ アルを参照してください。 ※ 「記動ディスク作成コーティリティ」は本製品の動作に必須のソフトウ ェアではありません。必要に応じて使用してください。

□ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

本製品にUSB ケープルを接続します。



用5 年上 28へ


パソコンには まだ USBケーブルを接続しないでください

下の図のように、本製品

にUSBケーブルを接続




i,ます。



- \*1 パソコンに本製品を接続していると、「ドライブ側のUSB ケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」という メッセージが表示されます。その場合は本製品からUSBケー [OK] ボタンをクリックします。続いて、手順 7以降の操作を行ってください。
- \*2 バソコンにUSBケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを 検索しています:USB-IDE Bridge(以下路)」というメッセージが表 示されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックします。この場合、簡 単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- □ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか?


パソコンに USB ケーブルを接続します。



① 次の図のように、バソコン にUSBケーブルを接続し ます(\*3)。

コネクタの形と向きに注音してく

② 新しいハードウェアが見 つかり、自動的にドライバ がセットアップされます。 メッセージが消えるまで



\*3 ノートパソコンなどで、手順4においてUSB接続のフロッピードライ ブを使用し、USBコネクタの空きがないときは、フロッピードライフ のUSBケーブルと本製品のUSBケーブルを差し換えます。

□ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

セットアップを終了します。



手順4で「CDRW-J1210 USBドライバディスク」を使用 した場合は、フロッピーディス クドライブから取り出します。

[完了] ボタンをクリックします。

手順5の画面が再び表示されたときは [終了] ボタンをクリックします。

# デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリッ クします。



CD-ROMドライブのアイコンが 追加されていれば、本製品は使 用できる状態になっています。

# アイコンが表示されていないときは?

USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性が あります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。 ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。ユーザーズマニュアル中の「困ったときは」を参照してドライバをインストール し直してください。

以上で接続は完了です。

続いて WinCDR または PacketMan をインストールしてください (インストール 方法は、「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタ -トガイド|を参照)。

本製品の使いかたは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください 2001年6月7日 初版発行

発行 株式会社 メルコ PY00-27030-DM10-01 1-01